

rombica

USB TYPE-C ДОК-СТАНЦИЯ

Type-C Dock

TC-00080



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

Rombica не несет ответственности за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. USB 3.0 Type-C для подключения к ноутбуку
2. Type-C PD
3. HDMI 4K
4. 4 x USB 3.0
5. SDXC
6. microSDXC
7. LAN Gigabit
8. Резиновые кольца
9. Кабель Type-C ↔ Type-C



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Коннектор для подключения к ноутбуку:
 • USB 3.0 Type-C (в комплекте кабель Type-C ↔ Type-C для подключения док-станции к ноутбуку)

- Интерфейсы:
- Type-C Power Delivery до 87 Вт**
 - HDMI видеовыход 4K@30Гц, 1080p@60Гц*
 - 4 x USB 3.0 Type-A SuperSpeed
 - Slot SDXC
 - Slot microSDXC
 - LAN порт 10/100/1000 Мбит/с

Совместимость с ОС: Windows 8.1/10, macOS 10.10 – 10.13
 Рабочее напряжение: 5В
 Питание: От Type-C порта (пассивное)
 Размеры: 305 x 18 x 20 мм
 Вес: 85 г
 Длина комплектногo кабеля: 50 см

Комплекты: адаптер, резиновые кольца, Type-C кабель, документация
 Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется

- * Для работы HDMI выхода требуется поддержка Alternate Mode (альтернативный режим) HDMI на Type-C порту ноутбука, к которому подается заряд
- ** для зарядки ноутбука через порт док-станции Type-C требуется использовать штатное зарядное устройство для ноутбука (в комплект устройства не входит). Ноутбук должен поддерживать зарядку через порт USB Type-C Female, к которому подключена док-станция

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При отключении кабелей никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
2. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы док-станции
3. Док-станцию следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость
4. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
5. После окончания использования устройства отключайте его от порта компьютера
6. Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, легко воспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Эксплуатация может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
7. При подключении док-станции к компьютеру и сторонним устройст в док-станции убедитесь в совместимости интерфейсов. Подключение несовместимых устройств может привести к повреждению док-станции
8. Не подвергайте устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, то отключите его от порта компьютера и обратитесь в сервисный центр.
9. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством
10. Устройство не предназначен для использования в коммерческих целях
11. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



Не утилизируйте электрические устройства в несортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

1. Наденьте на док-станцию резиновые кольца (8).
2. Включите свой ПК, убедитесь, что система полностью загружена. Желательно наличие подключения к интернету в момент первого подключения адаптера.
3. Подключите комплектный кабель (9) одним концом к док-станции (разъем N°1), а другим концом к порту USB Type-C Female компьютера.
4. Операционная система выполнит установку необходимых драйверов автоматически. В зависимости от операционной системы в процессе установки могут появиться диалоговые окна – следуйте указаниям операционной системы.
5. После успешной установки программного обеспечения вы можете пользоваться устройством – подосредовать сторонние совместимые устройства к портам док-станции

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ВЫДЕЛЕННОЙ ЛИНИИ (LAN)

В устройство встроено программное обеспечение LAN порта для операционных систем Windows 8.1/10 и macOS 10.10-10.13. Оно будет автоматически установлено в момент первого подключения к ПК. Если этого не произошло, то необходимо скачать и установить программное обеспечение для контроллера RTL8153 с сайта <http://www.realtek.com/downloads/> Также вы можете скачать его с сайта rombica.ru Для получения доступа по выделенной линии LAN (Ethernet) вы должны подключить к адаптеру кабель выделенной линии Ethernet от провайдера, заканчивающийся стандартным 8-контактным коннектором с защелкой. При наличии авторизации обратитесь к вашему провайдеру для получения инструкций по получению доступа в интернет.

Примечание

1. Порт компьютера должен быть совместим с интерфейсом USB 3.0 для обеспечения высокоскоростного режима. Если порт компьютера совместим только с более ранними версиями интерфейсов USB, то скорость передачи данных будет ограничена совместимой версией интерфейса порта.
2. Док-станция не требует дополнительного питания и работает от питания по USB порту компьютера.
3. Питание доступное от портов док-станции – распределено между портами и ограничено в сумме максимальной мощностью порта компьютера, к которому подключена док-станция. При одновременном подключении нескольких устройств к портам док-станции их суммарное потребление энергии должно укладываться в рамки максимальной мощности порта компьютера.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

Назначение товара: Адаптер (док-станция) предназначен для подключения к компьютеру и подключения к адаптеру совместимых устройств

Ограничения при использовании и условия перевозки: При использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Устройство не содержит элементов питания.

Торговая марка: rombica
 Изготовитель: Ромбика Приват Лимитед / Rombica Pte. Ltd.
 Юридический адрес: 10, Ансон Роад, #29-05А, Интернашнл Плаза, Сингапур
 Адрес пр-ва: "Шенген Эбул Технолоджи Лимитед", 5 / Ф. Биндинг СД, Саншань Индустриал Парк, Сонгбай Роад, Шнян, Баоан Дистрикт, Шензен, Китай
 Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка – support@rombica.ru
 Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: TP TC 020/2011



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высокими или низкими температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, масел, насекомых или животных
4. Производитель не несет ответственности за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
 СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство

Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

.....
 Изделие

.....
 Модель

.....
 Серийный номер

.....
 Дата продажи



Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент