

rombica


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией зарядного устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

Ответственность за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением инструкции техники безопасности, несет потребитель

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
NEO ZQ1 Quick / ZQ-0010

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВХОД:
100-240В 50/60Гц 0.5А

ВЫХОД:
USB 5-6В/2.4А; 6-9В/1.8А; 9-12В/1.5А

ВЕРСИЯ QUICK CHARGE:
3.0

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Сетевое зарядное устройство

ГАРАНТИЯ
Срок гарантии 12 месяцев.
На комплектующие гарантия не распространяется

ЗАРЯДКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

1. Подключите зарядное устройство к сети 100-240В
2. Используйте оригинальный USB кабель от вашего устройства. Убедитесь, что ваше персональное устройство поддерживает режим быстрой зарядки Quick Charge. Подключите один конец USB кабеля к разъему «USB выход», а второй к разъему персонального устройства. Если ваше устройство не поддерживает режим быстрой зарядки Quick Charge, то зарядка будет происходить в обычном режиме
3. После окончания зарядки отключите персональное устройство от сетевого зарядного устройства, а сетевое зарядное устройство от сети 100-240В

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием зарядного устройства убедитесь, что напряжение сети составляет 100-240В
2. Убедитесь, что вы используете стандартный кабель соответствующей спецификации. Если подключаемое устройство заряжается с помощью кабеля отличного от micro-USB / mini-USB

- и не является оригинальным кабелем, произведенным той же компанией, что и подключаемое устройство – перед подключением этого кабеля убедитесь в его работоспособности. Использование не соответствующего кабеля может привести к повреждению устройства
3. При отключении USB-кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
 4. Не храните и не используйте зарядное устройство рядом с источниками тепла, легко воспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С
 5. Не подвергайте зарядное устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр
 6. Зарядное устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость
 7. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не оближайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование

- ние устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством
8. Не вставляйте посторонние предметы в USB разъем зарядного устройства
 9. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
 10. Зарядное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях
 11. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия
 12. После окончания использования зарядного устройства всегда отключайте его от сети 100-240В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не оближайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

Назначение товара: сетевое зарядное устройство. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для зарядки внешних устройств от USB выхода.
Торговая марка: Rombica. Изготовитель: Rombica Pte. Ltd. / Ромбика Приват Лимитед.
Юридический адрес: 10, Ансон Роад, #29-05А, Интернэшнл Плаза, Сингапур. Адрес пр-ва: «Аймьюз Технолджи Лимитед», РМ 886, Жин Да Билдинг, Сайенс & Технолджи Парк, Наншан Дистрикт, Шеньжень, Китай
Импортер: ООО «ОнЛайн Трейд» РФ, 125190, г. Москва Ленинградский пр-т д.80, корпус 17. Уполномоченная организация: ООО "Ромбика", РФ, г Москва, ул Ленинская Слобода д19, офис 41х1Д, service@rombica.ru
Произведено: Китай. Техническая поддержка – support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Товар сертифицирован

